

かんたん 操作ガイド



停電が発生したら!

停電が発生しても 発電を継続するために。

アイシン製 2022年モデル

※詳しくは取扱説明書をご確認ください。※写真はイメージです。実際と異なる場合があります。



停電時発電継続機能付きエネファームをお使いのお客さまへ

- 対象燃料電池ユニット品番 / FCCS07C2NJ
- 対象台所リモコン品番 / RC-F156MPW-1-FCN

エネファームが発電中なら停電が発生しても、自立運転で発電を継続します。 停電中には停電時専用コンセントから電気を使用することができます。


※停電時に発電をするためには、都市ガスが供給状態であることが必要です。
※水道の供給が確保されていない場合、使用できる電力量を抑制したり、発電出力が不安定になる場合があります。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

事前に確認

停電時、電気は**停電時専用コンセント**から使用可能です。**停電時専用コンセント**の位置を確認してください。

※停電時専用コンセントは通常時は使用できません。

停電時に電気を使用する方法



- 1 停電してから約90秒後にリモコン画面が点灯します。
※停電直後はリモコンの表示が消えますが、故障ではありません。




- 2 トップ画面の左上に「自立」の交互表示を確認する。



- 3 使用したい電気製品を「停電時専用コンセント」に接続し、使用する。使用電力が発電電力を超えないように、電気製品の使用量を調整する。

発電電力




※最大0.70kWの電気を使用できます。(エネファームで消費する電力を含みます)
※停電中は浴槽の排水栓を抜いてください。発電を継続するために、自動で浴槽にお湯を出すことがあり、思わぬ事故や、浴槽のお湯があふれるなどの原因になります。

停電時に発電電力が下がった時の対処方法


使用電力が少ない状態がしばらく続くと発電電力を下げる場合があります。消費電力の大きい電気製品を使用されるときは、下記の方法で発電電力を上げてください。



- 1 台所リモコン画面の「自立発電能力」にタッチする。



- 2 「高出力」にタッチする。



- 3 「自立・高」に変わります。(発電出力は徐々に上がります)

※台所リモコンに「自立発電能力」が表示されていない場合は、発電電力をあげることができません。

台風などの影響により停電発生が予想される場合や計画停電の際の対処方法です。

ガスマイコンメーターの安全機能確認のため、26日間連続してエネファームが発電した場合、27日目に発電を24時間以上停止させます。台風の接近などで停電のおそれがある場合は、**停電予想日とエネファームの発電停止日が重なっていないか**、以下の手順で確認してください。**重なっている場合には停電予想日の2~3日前に以下の手順であらかじめ発電ユニットを24時間以上停止させ**、停電予想日と発電停止日が重なることを回避させてください。

停電発生が予測されている日にエネファームが発電しているか確認する方法

台所リモコンで発電停止日が何日後に予定されているか確認します。

- 1 給湯トップ画面の「メニュー」にタッチする。
- 2 「発電」にタッチする。
- 3 「発電停止予定」にタッチする。
- 4 発電停止予定が表示されるので停電予想日と重ならないか確認する。

停電発生が予想されている日が発電停止予定日およびその翌日と重なっていないか確認します。
(例) 発電停止予定が「7日後」と表示されている場合、7日後または8日後に停電発生が予想されていないか確認します。

重なっていない場合 発電中に停電が発生する予想ですので、特段の事前準備は不要です。

重なっている場合 発電停止中に停電が発生することが予想されるため発電停止のタイミングをずらす必要があります。下記手順で操作を行ってください。

発電停止のタイミングをずらす方法

発電停止操作後、発電再開までに約35時間必要です


1 前倒して発電を停止させる

- 1 給湯トップ画面の「メニュー」にタッチする。
- 2 「発電」にタッチする。
- 3 「発電禁止」にタッチする。
- 4 画面を確認し、「する」→「はい」の順に画面にタッチする

※発電動作が完全に停止するまでには3~5時間かかります。
※発電動作が完全に停止すると、リモコン左上の⚡↔の交互表示が消灯します。

2 発電停止予定日がずれたことを確認する

発電動作の完全停止後、更に24時間以上経過した後、発電停止予定が「26日後」になっていることを確認してください。「26日後」になっていない場合は、その後しばらく待ってから再度ご確認ください。
※この間に、ガス機器(給湯・床暖房など)を連続で最低70分以上停止させてください。



3 発電を再開させる

- 1 給湯トップ画面の「メニュー」にタッチする。
- 2 「発電」にタッチする。
- 3 「発電禁止」にタッチする。
- 4 画面を確認し、「しない」にタッチする。

※操作後、発電を開始するまでに4~5時間かかります。